

Manuel d'activation de votre digipass cronto 770R

Retrouvez ce manuel ainsi qu'une liste complète de questions / réponses en scannant le QR code suivant :



www.cph.be/digi

Présentation du digipass :

1



BOUTON D'ALLUMAGE DU DIGIPASS

Il permet d'allumer et d'éteindre le digipass.

Un appui prolongé sur ce bouton affichera le menu « Paramètres ».

Ce menu « Paramètres » vous permettra :

- d'obtenir de l'aide ;
- de changer la langue d'affichage du digipass ;
- de modifier votre code PIN ;
- de vérifier l'activation de votre digipass ;
- et d'obtenir diverses informations dont le niveau de charge de la pile.

2



BOUTON D'ACTION DE GAUCHE

Si le digipass est allumé, l'appui sur cette touche effectuera l'action qui est renseignée au-dessus de cette touche. Le plus souvent, c'est pour annuler la dernière action ou répondre négativement.

Si le digipass est éteint, l'appui sur cette touche allumera le digipass avec le **Menu Applications**. Il vous permettra de générer les codes uniques APP1, APP2 ou APP3 lorsque cela vous sera demandé.

3



BOUTON D'ACTION DE DROITE

Si le digipass est allumé, l'appui sur cette touche effectuera l'action qui est renseignée au-dessus de cette touche.

Le plus souvent, c'est pour confirmer ou répondre affirmativement.

Activation du digipass

- 1 Après avoir inséré les piles dans le digipass, celui-ci vous demande de **choisir votre langue**, cliquez simplement sur le bouton droit pour sélectionner le français. **Le digipass vous indique ensuite qu'il n'est pas activé.**

Ce digipass n'est pas encore activé. Activez-le sur

www.cph.be/digi

Continuer

- 2 Rendez-vous sur la page www.cph.be/digi et cliquez sur « **J'active mon digipass** ».
- 3 Munissez-vous du document reçu pour l'activation de votre digipass et cliquez sur « **Suivant** ». Complétez le formulaire avec les informations demandées et cliquez sur « **Suivant** ».
- 4 Nous allons maintenant vérifier **votre numéro de GSM**. Pour cela, on vous affiche le numéro de GSM que nous connaissons et on vous demande de **confirmer que celui-ci est correct**. Si le numéro est correct, cliquez sur « **Oui** ». S'il n'est pas correct, nous vous invitons à **contacter votre agence, afin de le faire rectifier**.
- 5 Un **code SMS** vous est alors adressé. Saisissez ce code dans le formulaire prévu à cet effet. Si vous n'avez pas reçu le code SMS, il vous est possible de demander qu'un nouveau code vous soit adressé. **Ce code est valable durant 10 minutes**. Cliquez ensuite sur le bouton « **Je m'identifie** ».
- 6 Un premier **cronto (un QR code coloré)** est alors affiché à l'écran. Sur votre digipass, appuyez sur le bouton droit pour « **Continuer** ».

- 7 **Scannez le cronto à l'aide de votre digipass**. Celui-ci vous demande de **choisir un code PIN**. Cliquez sur le bouton droit, **saisissez un code PIN entre 6 et 8 caractères** et appuyez sur le bouton droit. Introduisez à nouveau votre code PIN et appuyez sur le bouton droit pour le **confirmer**.

Choisissez un PIN pour cette activation

(de 6 à 8 chiffres)

Continuer

- 8 Le digipass vous confirme que le **code PIN a été défini**. Après quelques secondes, le digipass vous communique un **code à 11 chiffres**. Saisissez-le comme code d'activation et cliquez sur « **Suivant** »

Choisissez un PIN pour cette activation

(de 6 à 8 chiffres)

Continuer

- 9 Un **nouveau cronto** s'affiche alors. Appuyez sur le bouton droit de votre digipass pour **confirmer que le code a été accepté** par le site web.

- 10 Le digipass vous invite à **scanner l'image de confirmation**. Appuyez sur le bouton droit et **scannez le nouveau cronto**. **Le code de confirmation à 16 chiffres** vous est alors donné par le digipass. Introduisez-le sur le site web.

Pour terminer l'activation, veuillez entrer le code de confirmation suivant sur le site web :

8016 4515
6741 4849

[Annuler](#) [Terminer](#)

- 11 S'il est accepté par le site web, sur votre digipass, appuyez sur le bouton droit pour terminer. **Le digipass vous confirme qu'il est activé.**

L'appareil est activé

[Continuer](#)

- 12 Sur le site web, cliquez sur « **Je confirme l'activation** ».

PREMIÈRE CONNEXION

- 1 Le site web vous invite à vous connecter à MyCPH. Cliquez sur « Je me connecte à MyCPH ».
- 2 Vous êtes guidé sur la page de connexion à MyCPH. Cliquez sur « Nouveau cronto ».
- 3 Allumez votre digipass et scannez le cronto. Le digipass vous demande de saisir votre code PIN et vous affiche alors un message. Cliquez sur le bouton droit pour confirmer. Un code en 6 chiffres vous est alors affiché.
- 4 Saisissez la réponse du digipass.
- 5 **Vous êtes connecté !**



Réussir ensemble.